

ENR 5. NAVIGAČNÍ VÝSTRAHY
ENR 5. NAVIGATION WARNINGS

ENR 5.1 ZAKÁZANÉ, OMEZENÉ A NEBEZPEČNÉ
PROSTORY

ENR 5.1 PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER
AREAS

5.1.1 Zakázané prostory

5.1.1 Prohibited areas

Označení, název a vodorovná hranice Identification, name and lateral limits	Horní hranice Spodní hranice Upper limit Lower limit	Poznámky (doba, důvod) Remarks (time, reason)
1	2	3
LKP1 PRAŽSKÝ HRAD Kružnice o poloměru 0,6 NM se středem v poloze: Circle, radius 0,6 NM centred on: 50 05 26,72 N 014 24 01,68 E	5000 FT AMSL GND	Doba/ Time: H24
LKP2 TEMELÍN Kružnice o poloměru 1,1 NM se středem v poloze: Circle, radius 1,1 NM centred on: 49 10 48,73 N 014 22 31,77 E	5000 ft AMSL GND	Doba/ Time: H24
LKP4 VLAŠIM 49 42 23,79 N 014 53 56,76 E - 49 40 53,30 N 014 57 57,76 E - 49 39 40,74 N 014 55 54,76 E - 49 42 23,79 N 014 53 56,76 E	5000 ft AMSL GND	Doba/ Time: H24
LKP5 PRČICE Kružnice o poloměru 1,5 NM se středem v poloze: Circle, radius 1,5 NM centred on: 49 35 33,73 N 014 31 23,73 E	5000 ft AMSL GND	Doba / Time: H24
LKP6 SEMTÍN Kružnice o poloměru 1,15 NM se středem v poloze: Circle radius 1,15 NM centered on: 50 04 04,64 N 015 42 41,54 E	3000 ft AMSL GND	Doba/ Time: H24
LKP7 POLIČKA Kružnice o poloměru 0,8 NM se středem v poloze: Circle radius 0,8 NM centred on: 49 40 46,00 N 016 16 40,00 E	5000 ft AMSL GND	Doba/ Time: H24
LKP8 MOST Kružnice o poloměru 1,35 NM se středem v poloze: Circle, radius 1,35 NM centred on: 50 33 48,35 N 013 36 12,26 E	4000 ft AMSL GND	Doba / Time: H24
LKP9 DUKOVANY Kružnice o poloměru 1,1 NM se středem v poloze: Circle, radius 1,1 NM centred on: 49 05 08,82 N 016 08 44,83 E	5000 ft AMSL GND	Doba/ Time: H24
LKP10 ÚSTÍ NAD LABEM Kružnice o poloměru 0,5 NM se středem v poloze: Circle, radius 0,5 NM centred on: 50 39 23,20 N 014 01 12,60 E	4000 ft AMSL GND	Doba / Time: H 24
LKP11 NERATOVICE Kružnice o poloměru 0,8 NM se středem v poloze: Circle, radius 0,8 NM centred on: 50 16 30,00 N 014 31 10,00 E	2000 ft AMSL GND	Doba/ Time: H24

Označení, název a vodorovná hranice Identification, name and lateral limits	Horní hranice Spodní hranice Upper limit Lower limit	Poznámky (doba, důvod) Remarks (time, reason)
1	2	3
LKP12 ŘEŽ Kružnice o poloměru 0,8 NM se středem v poloze: Circle, radius 0,8 NM centred on: 50 10 44,71 N 014 21 48,70 E	<u>2000 ft AMSL</u> GND	Doba/ Time: H24
LKP13 VRBĚTICE Kružnice o poloměru 1,62 NM se středem v poloze: Circle, radius 1,62 NM centred on: 49 07 15,00 N 017 54 20,00 E	<u>FL75</u> GND	Doba/ Time: H24

5.1.1.1 Veškeré žádosti uživatelů vzdušného prostoru o lety do zakázaných prostorů vyřizuje Úřad pro civilní letectví ČR.

Poznámka: Žádosti uživatelů vzdušného prostoru o lety do zakázaných prostorů jsou řešeny v souladu se směrnici ÚCL CAA/S-SLS-017-0/2012.

5.1.1.2 V případě odůvodněné nevyhnutelnosti naléhavého vstupu do vzdušného prostoru LKP je tento z důvodu časové tísně a vzhledem k charakteru plněného úkolu povolen pro:

- Lety policejní
- Lety letecké záchranné služby bezprostředně související se záchrannou lidského života
- Lety za účelem pátrání a záchrany
- Lety provádějící leteckou hasičskou činnost
- Lety Národního posilového systému plus NATINAMDS (Integrovaný systém protivzdušné a protiraketové obrany NATO)

5.1.1.3 Letadla provádějící pozorovací lety v souladu se Smlouvou o otevřeném nebi (SON) jsou oprávněna vstoupit do jakéhokoliv zakázaného prostoru, viz. ENR 1.1.10.

5.1.1.1 All requests of airspace users for flights to prohibited areas are handled by Civil Aviation Authority of the CR.

Note: Requests of airspace users for flights to prohibited areas are handled in conformity with directive CAA/S-SLS-017-0/2012 of Civil Aviation Authority.

5.1.1.2 In case of justified inevitable entry to the airspace LKP, this permission, due to time pressure and character of performed task, is given to:

- Police flights
- Flights of emergency medical service directly related to human life rescue
- Search and rescue flights
- Flights performing firefighting activity
- Flights of National reinforcement system plus NATINAMDS (NATO Integrated Air and Missile Defense System)

5.1.1.3 Aircraft conducting observation flights in accordance with the Treaty on Open Skies are entitled to enter any prohibited area, see ENR 1.1.10.

5.1.2 Omezené prostory

5.1.2 Restricted areas

Označení, název a vodorovná hranice Identification, name and lateral limits	Horní hranice Spodní hranice Upper limit Lower limit	Poznámky (druh činnosti, doba aktivace, riziko zakročení, podmínky vstupu a odpovědné stanoviště ATC/ATS) Remarks (type of activity, activation time, risk of interception, entry conditions and responsible ATC/ATS unit)
1	2	3
<p>LKR9 PRAHA Kružnice o poloměru 3,0 NM se středem Circle with the radius 3,0 NM centred on: 50 04 59,35 N 014 26 07,14 E (budova / building Praha hlavní nádraží)</p>	<p>5000 ft AMSL GND</p>	<p>Činnost/ Activity: Ochranný prostor/ Protective airspace Doba/ Time: H24 Podmínky vstupu/ Entry conditions: Vstup do prostoru je povolen bez omezení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - letům státních letadel - ověřovacím letům Úřadu pro civilní letectví a Řízení letového provozu ČR, s.p. - letům volných obsazených balónů - letům vícmotorových letadel pro zvláštní účely (SAR, HEMS, řízení dopravy, letecké stavební práce, letecké snímkování, kontrola energovodů) - letům provádějícím vzlety, přiblížení, přelety a odlety na/ z LKPR, LKKB, LKVO a LKLT <p>na základě letového povolení příslušného stanoviště letových provozních služeb. Další výjimky může povolit Úřad pro civilní letectví. Enter to the area is permitted without restrictions for:</p> <ul style="list-style-type: none"> - flights of state aircraft - test flights of Civil Aviation Authority and Air Navigation Services of the Czech Republic - flights of free manned balloons - flights of multiengine aircraft for special purposes (SAR, HEMS, traffic management, building industry, aerial photography, inspection of conduction) - flights carrying out taking-offs, approaches, arrivals and departures to/from LKPR, LKKB, LKVO and LKLT <p>on basis of clearance of appropriate ATC unit. Further exemptions can be permitted by Civil Aviation Authority. ATS stanoviště/unit: APP Praha nebo/or MAPP Kbely</p>

5.1.3 Nebezpečné prostory

5.1.3 Danger areas

Souřadnice horizontálních hranic Lateral limits coordinates	Vertikální hranice Vertical limits	Doporučená opatření Advisory measures	Za poskytování INFO odpovídá Authority responsible for INFO	Poznámky Čas aktivace Remarks Time of ACT
1	2	3	4	5
LKD1 KRALICE NAD OSLAVOU Kruh / Circle radius 0,8 NM se středem / centred on 49 13 07,7 N 016 12 51,4 E	<u>1 000 ft AGL</u> GND	Vyhnout se Avoid flying	NET4GAS ☎ +420 568620441	Vypouštění plynu. Nebezpečí výbuchu. Gas releasing. Risk of explosion H 24
LKD2 KOUŘIM Kruh / Circle radius 0,8 NM se středem / centred on 50 01 01,0 N 014 55 54,5 E	<u>1 000 ft AGL</u> GND	Vyhnout se Avoid flying	NET4GAS ☎ +420 321674686	Vypouštění plynu. Nebezpečí výbuchu. Gas releasing. Risk of explosion H 24
LKD3 BŘECLAV Kruh / Circle radius 0,8 NM se středem / centred on 48 46 50,5 N 016 56 12,9 E	<u>1 000 ft AGL</u> GND	Vyhnout se Avoid flying	NET4GAS ☎ +420 519321443	Vypouštění plynu. Nebezpečí výbuchu. Gas releasing. Risk of explosion. H 24
LKD5 VESELÍ NAD LUŽNICÍ Kruh / Circle radius 0,8 NM se středem / centred on 49 12 34,9 N 014 40 57,2 E	<u>1 000 ft AGL</u> GND	Vyhnout se Avoid flying	NET4GAS ☎ +420 381581169	Vypouštění plynu. Nebezpečí výbuchu. Gas releasing. Risk of explosion. H 24
LKD6 DOLNÍ BOJANOVICE Kruh / Circle radius 0,8 NM se středem / centred on 48 52 15,60 N 017 01 45,84 E	<u>1 000 ft AGL</u> GND	Vyhnout se Avoid flying	SPP Storage ☎ +420 724 274 707	Vypouštění plynu. Nebezpečí výbuchu. Gas releasing. Risk of explosion. H 24
LKD7 STRÁŽIŠTĚ Kruh / Circle radius 1,35 NM se středem / centred on 50 36 32,87 N 014 50 34,44 E	<u>FL 95</u> GND	Vyhnout se Avoid flying	Pyrotechnická služba Policie České republiky Czech National Police EOD Department ☎ +420 603 190 437	Likvidace výbušnin Bomb disposal H 24
LKD9 BRDA Kruh / Circle radius 1,5 NM se středem / centred on 49 44 58,00 N 013 54 43,00 E	<u>FL 95</u> GND	Vyhnout se Avoid flying	Ministerstvo obrany ČR Ministry of Defence of the Czech Republic ☎ +420 973 370 951	Likvidace výbušnin/ Bomb disposal Doba/Time: MON-SUN 0600-1800
LKD10 DOLNÍ DUNAJOVICE 48 54 06,95 N 016 36 44,05 E - 48 50 19,94 N 016 33 17,92 E - 48 49 24,09 N 016 35 39,20 E - 48 53 11,03 N 016 39 05,44 E - 48 54 06,95 N 016 36 44,05 E	<u>1 000 ft AGL</u> GND	Vyhnout se Avoid flying	Innogy Gas Storage	Vypouštění plynu. Nebezpečí výbuchu. Gas releasing. Risk of explosion. H 24