

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

- 1.1 Na letišti je na zpevněné RWY přípustný provoz letadel kódového označení do 2B.
- 1.2 Použitelná délka zpevněné RWY je vyznačena posunutými prahovými značkami THR.
- 1.3 Letištní okruhy
 - 1.3.1 Směr okruhu se odvíjí od provozní situace a je pro jednotlivá letadla určován osobou poskytující informace známému provozu. Přednostně se používají okruhy severní.
 - 1.3.2 Výška okruhu je 1805 ft / 550 m AMSL.
 - 1.3.3 Minimální výška 4. okruhové zatačky je 1149 ft / 350 m AMSL.
 - 1.3.4 Návlek letu po okruhu ve výšce 500 ft / 150 m AGL je možný pouze při použití jižního okruhu.
- 1.4 Postupy pro omezení hluku
 - 1.4.1 Nepřelétávat obce Březina, Hněvousice, Kruhy, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Podolí a Sychrov.
- 1.5 Přílety a odlety letounů požární kategorie vyšší než CAT 2 pouze na vyžádání 24 HR předem na ☎ +420 603 197 336 nebo na e-mailu: ops@lkmh.cz.
- 1.6 Přílet a odlet letadla bez oboustranného radiového spojení pouze po předchozím souhlasu stanoviště Poskytování informací známému provozu na ☎ +420 311 444 066.
- 1.7 Letiště je oploceno.
- 1.8 Provoz proudových letounů povolen za podmínek schválených provozovatelem letiště.
- 1.9 Stav pohybových ploch je v zimním období publikován zprávami SNOWTAM.
- 1.10 Mimo publikovanou provozní dobu není provoz povolen bez předchozí koordinace s provozovatelem letiště a zajištění služeb.

2 DOPLŮJÍCÍ INFORMACE

- 2.1 Poskytování informací známému provozu v českém a anglickém jazyce.
- 2.2 Letiště není vybaveno PAPI.
- 2.3 Handlingové služby
 - 2.3.1 Pozemní odbavení letadel objednat na ☎ +420 732 485 792 nebo na e-mailu: ops@lkmh.cz.
- 2.4 Hasičská a záchranná služba
 - 2.4.1 V provozní době CAT 2.
 - 2.4.2 CAT 3 / CAT 4 OR.
- 2.5 Plánování letů

2.5.1 Lety nad FL 95 plánovat dle postupů FRA, viz. aim.rlp.cz/en/fra/.

2.6 Pojezdové dráhy (TWY)

Označení TWY	Povrch	Šířka [m]	Únosnost
A	beton	15	PCN 39/R/B/W/T
B	beton	10,5	PCN 39/R/B/W/T
F	beton	11,5	PCN 10/F/B/Y/T
G	asfalt	11,5	PCN 10/F/B/Y/T
H	asfalt	6,5	PCN 10/F/B/Y/T

2.7 Odbavovací plochy

Označení	Povrch	Rozměry [m]	Únosnost
APN W	beton	190 x 50	PCN 39/R/B/W/T
APN T	asfalt	175 x 43	PCN 10/F/B/Y/T

2.8 Hodnota magnetické deklinace k 12.1.2021 je 4°40'. Roční změna je 0°9'.

3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Podrobný ceník je uveden na stránkách letiště www.lkmh.cz.

3.1 Přistávací poplatky

Ultralehká letadla, kluzáky	200,00
Letadla do 2 t MTOM	250,00
Letadla nad 2 t MTOM: 250,00 + (za každou tunu nad 2 t)	320,00

Přistávací poplatky při výcviku (více než 4 přistání v rámci jednoho letu) jsou účtovány se slevou 30%.

3.2 Parkovací poplatky

Za každou tunu a hodinu	12,00
Dlouhodobé parkování (více než 2 dny) - za tunu/den	80,00
Sřežení letadla - za hodinu	600,00
Sřežení letadla - za den	12000,00

První dvě hodiny parkování zdarma.

3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

Cestující na odletu	200,00
Celní odbavení - za osobu	200,00
Pasové odbavení - za osobu	200,00



3.4 Ostatní

Prodloužení provozní doby letiště - za každou započatou hodinu: 600,00

Zvýšení kategorie požární bezpečnosti - za první hodinu: 6000,00

Zvýšení kategorie požární bezpečnosti - za druhou a další hodinu: 1700,00

Konec kapitoly

Záměrně nepoužito